



MONTAGEANLEITUNG

Tragkraft pro Türblatt: max. 10 kg
Türstärke: 19 - 44 mm

Komplettbausatz für: 2 Lamellentüren
Türfügelstellung: 90° offen stehend

Komplettbausätze

Art.Nr.: K6080030

2 x obere Türlager
2 x obere Drehzapfen
2 x untere Türlager
2 x untere Drehzapfen
1 x Schraubenset



Pendeltürbeschlag

1. An beiden Türflügeln oberen und unteren Drehzapfen in äußere Türober- und Unterkante mittig einschrauben. Abstand A entsprechend der Türstärke wählen (siehe Tabelle). Daraus ergibt sich der richtige Drehabstand B (Abstand zwischen Türrahmen und Türflügel.) Schraube in der Mitte des Langlochs der unteren Drehzapfenplatte befestigen.

--

2. Unteres Türlager an Türrahmen schrauben.

--

3. Tür in geschlossener Stellung in unteres Türlager einsetzen. Oberes Türlager auf Drehzapfen der oberen Türplatte stecken. Abstand C muss dabei mindestens 10mm betragen. Türblatt senkrecht stellen. Schraublöcher des oberen Türlagers anzeichnen und festschrauben.

--



4. Tür ausrichten mittels Justierschraube (im Langloch der unteren Türplatte).

--

Achtung: Zwischen beiden Türflügeln muss mindestens 3,5mm Luft bleiben! Der Türflügel wird beim Öffnen 10mm angehoben.

